




S₁ Schalter unsharp
 S₂ Schalter scharf

C₁ Relais Scharf/unsharp
 C₂ Scharfschalterrelais
 C₃ Scharfschaltverhinderungsrelais