


# AZ4110 LCD-Bedienteil für Terxon SX/MX



### Codierung der Bedienteile

- Bedienteil 1: Steckbrücke nicht gesteckt
- Bedienteil 2-4: Steckbrücke entsprechend auf den PIN mit der Nummer 2, 3, oder 4 gesteckt.

### Hintergrundbeleuchtung

Hintergrundbeleuchtung an: Steckbrücke gesteckt.