

## **Zum Haus:**

Ca. 360 qm Wohn/Nutzfläche, Keller, EG, OG und DG; lokales, schwaches WLAN (nachts und bei Abwesenheit aus);

## **Mechanische Sicherungen:**

### **Keller:**

Kellertür mehrfach mechanisch gesichert;

Lichtschächte: Gittersicherung mit Ketten und Rollstabsicherung

### **Erdgeschoss:**

Fenster/Terrassentüren mit zwei bis vier (je nach Größe) mechanischen Zusatzsicherungen

Haustür: zwei zusätzliche Sicherheitsschlösser

### **Obergeschoss:**

Fenster/Terrassentüren mit zwei bis vier (je nach Größe) mechanischen Zusatzsicherungen

Dachfenster: eine mechanische Zusatzsicherung

### **Dachgeschoss:**

Über Feuertreppe zu erreichendes Dachfenster: eine mechanische Zusatzsicherung

Andere Dachfenster: nicht mechanisch gesichert

## **Alarmanlage:**

**Secvest FUAA 50000** mit neuer Software im OG, nicht unmittelbar sichtbar; internationale Version (nur englisch); mit GSM Modul; Anschluss an LAN mit Fritzbox 7490; kein Anschluss an Festnetztelefon (zur Zeit); Umstellung auf IP-basierten Telefonanschluss der Telekom geplant für Ende Juli; angemeldet bei ABUS-Server; ansprechbar über Smartphone-App; (Erfahrung mit der Erreichbarkeit über ABUS-Server: nach der Portfreigabe habe ich ein bis zwei Tage gewartet, dann funktionierte es ohne Beanstandungen, unmittelbar nach der Portfreigabe hat es nicht funktioniert)

EG und OG:

**Außenhautsicherung** (bis auf zwei kleine, vergitterte Fenster) mit insgesamt 22 Meldern (FUMK 500000 und FUMK 50020)

**Glasbruchsicherung:** lediglich leichter zu erreichende Dachfenster im OG und DG; aller anderen Fenster/Terrassentüren haben recht massive Sprossen (ca. 12 cm<sup>2</sup> Querschnittfläche);

**Bewegungsmelder:** Kelleraufgang, zentraler Flur EG, zentraler Flur OG, zentraler Flur OG ; FUBW50000

**Bedienung/Infos:** Info-Modul FUMO 50030, Tastatur FUBE50000, Bedienteil FUBE50013, Smartphone-App

Extern scharfschalten: über FUMK 500000 an der Haustür;

Extern Unscharfschalten: Über Keypad, (oder Bedienteil oder Smartphone);

Intern scharfschalten (vom Bett aus): über Bedienteil FUBE50013

Zugang für Gäste (oder vergessliche Kinder) Proximity Chip FUBE50020

Zusätzlich: ein Universalmodul FUMO50020; zwei Melder (der Bewegungsmelder im Keller und ein etwas entfernterer Bewegungsmelder hatten schwache Signale; innerhalb von acht Wochen eine Supervisionsstörung)

Geplant: Funk-Anzeigemodul

Schwierigkeiten: bis aus die eine Supervisionsstörung und das längere Warten auf den ABUS-Server:  
bisher keine